



FRIGGITRICE AD ARIA 2,5L
HM520865

Manuale Di Istruzioni

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.

NOTE GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE!

Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
 - Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
 - Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
 - Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Improve o da un centro di assistenza autorizzato Improve.
 - Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni in su e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e siano consapevoli dei potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni.
- ⊗ NON permettere che i bambini utilizzino la friggitrice ad aria senza sorveglianza.
- ⊗ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o

nudi.

- ⊘ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- ⊘ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici incandescenti.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa di messa a terra. Accertarsi sempre che la spina sia correttamente inserita nella presa a muro.
- Posizionare e utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e orizzontale.
- Questo apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o a un sistema separato con telecomando a distanza.
- Non collocare l'apparecchio contro una parete o un altro apparecchio. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro e i lati e 10 cm di spazio sopra l'apparecchio. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Durante la frittura ad aria calda viene emesso vapore attraverso le aperture di circolazione dell'aria. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di circolazione dell'aria. Fare attenzione al vapore e all'aria calda anche quando si rimuove il recipiente dall'apparecchio.



Le superfici accessibili potrebbero diventare calde durante l'uso. Gli accessori della friggitrice ad aria diventano caldi quando vengono utilizzati. Fare attenzione quando li si maneggia

- Questo apparecchio è stato progettato per il normale uso domestico. Non è progettato per l'uso in ambienti quali zone dedicate alla cucina all'interno di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro. Non è ideato per essere utilizzato dagli ospiti di alberghi, motel, bed and breakfast e in altri ambienti residenziali.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro autorizzato Improve. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli per non invalidare la garanzia.

- Questo apparecchio deve essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 40 °C.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione dopo l'uso.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 30 minuti prima di maneggiarlo o pulirlo.
- Non riempire troppo il cestello.
- Assicurarsi che gli ingredienti preparati con questo apparecchio siano di colore giallo-dorato e non scuri o marroni. Rimuovere i residui bruciati. Non friggere patate fresche a una temperatura superiore a 180 °C (per ridurre al minimo la produzione di acrilammide).
- Dopo aver rimosso il recipiente con il cestello dall'apparecchio, riporre il recipiente con il cestello su una superficie idonea e lasciarlo raffreddare per almeno 30 secondi prima di rimuovere il cestello dal recipiente.
- Fare attenzione quando si pulisce la zona superiore della camera di cottura: la resistenza e i bordi delle parti metalliche sono caldi.

⊘ NON usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale e utilizzare solo accessori originali.

Inserire gli ingredienti sempre e solo nel cestello per evitare il contatto del cibo con le resistenze elettriche.

⊘ NON ostruire le prese d'aria

⊘ **NON riempire il contenitore con l'olio. Pericolo di incendio.**

- Accendere l'apparecchio solo quando è in posizione di lavoro.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio mentre è collegato alla rete elettrica.
- Quando vi dovete assentare anche per poco tempo, spegnere l'apparecchio e scollegare sempre il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di corrente.

DESCRIZIONE DELLE PARTI



1. Manopola di regolazione della temperatura
2. Manopola del timer
3. Maniglia cestello
4. Spia di accensione (arancione)
5. Spia di controllo della temperatura (verde)
6. Corpo dell'apparecchio
7. Vano cottura

ISTRUZIONI PER L'USO

La friggitrice ad aria consente di preparare gli ingredienti e gli snack che si preferiscono in maniera più sana. La friggitrice utilizza aria calda in combinazione con la circolazione dell'aria a velocità elevata e una griglia superiore per preparare una varietà di pietanze saporite in modo salutare, veloce e semplice.

Gli ingredienti vengono cotti da tutti i lati contemporaneamente e per la maggior parte di essi non occorre aggiungere olio.



ATTENZIONE!

Quando si usa l'apparecchio per la prima volta, può accadere che emani un leggero odore e un po' di fumo. Questo fenomeno è perfettamente normale perché alcune parti sono state leggermente lubrificate, dopo pochi minuti il fenomeno sparirà. Questo non avrà alcun effetto sul funzionamento dell'apparecchio. Si consiglia di far andare a vuoto l'apparecchio per almeno 10 minuti prima di utilizzarlo per la prima volta.

1. Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio e gli eventuali adesivi.
2. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e lontano dall'acqua. L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile e resistente ad alte temperature. L'apparecchio deve essere posizionato ad una distanza di almeno 10cm da pareti, mobili o altri apparecchi.
3. Afferrare la maniglia (3) ed estrarre il contenitore completo di cestello dal corpo dell'apparecchio (6). Posizionarlo su una superficie piana.
4. Spostare il cursore trasparente verso il cestello.
5. Premere il pulsante di sblocco del cestello e contemporaneamente estrarre il cestello dal contenitore sollevandolo verso l'alto.
6. Pulire accuratamente l'apparecchio, il contenitore e il cestello prima del primo utilizzo, come indicato nel capitolo "Pulizia e cura della friggitrice".
7. Inserire il cestello nel contenitore e spostare il cursore trasparente indietro per coprire il pulsante di sblocco.
8. Inserire il contenitore all'interno del corpo dell'apparecchio.

IMPORTANTE! Se il contenitore non è stato inserito correttamente, l'apparecchio non si avvia.

9. Svolgere completamente il cavo di alimentazione e inserire la spina nella presa di corrente.

10. Preriscaldare l'apparecchio senza ingredienti per almeno 5 minuti. Ruotare la manopola di regolazione della temperatura (1) sulla temperatura di cottura. Ruotare la manopola del timer (2) su più di 5 minuti. L'apparecchio entra in funzione: si accende la spia di accensione arancione (4) e la spia di controllo della temperatura verde (5). Aspettare che la spia di controllo della temperatura verde si spenga.
11. Afferrare la maniglia, estrarre il contenitore e posizionarlo su una superficie stabile e resistente ad alte temperature.
12. Inserire gli ingredienti nel cestello. Non superare il livello indicato con MAX.
13. Inserire il contenitore nel corpo dell'apparecchio.
14. Impostare la temperatura desiderata e il tempo della cottura.

IMPORTANTE! Durante la cottura si potrà notare che la spia di controllo della temperatura si accende e si spegne periodicamente. Questo indica gli interventi del termostato che mantiene la giusta temperatura di cottura.



ATTENZIONE!

- **Non riempire il contenitore con olio**
- **Non sovraccaricare il cestello con molto cibo. Rispettare la quantità massima consentita.**

15. L'apparecchio può essere messo in pausa durante il funzionamento, come ad esempio, per mescolare gli ingredienti durante il processo di cottura:
 - Afferrare la maniglia, estrarre il contenitore tirando verso l'esterno. L'apparecchio smette di funzionare.
 - Scuotere il contenitore per cuocere gli ingredienti in modo uniforme.
 - Per riprendere il funzionamento dell'apparecchio, inserire il contenitore nella sua sede.



ATTENZIONE!

Pericolo di ustioni! Non premere il pulsante di sblocco del cestello quando scuotete il contenitore.
Pericolo di ustioni! Quando si rimuove il contenitore dal corpo dell'apparecchio, fuoriescono anche aria e vapore caldi. Tenere le mani e il viso lontani dal contenitore.

16. Se si imposta la manopola del timer a metà del tempo di preparazione,

esso suonerà quando bisogna mescolare gli ingredienti. Ciò significa che dopo è necessario reimpostare la manopola del timer per il restante tempo di cottura.

17. Al termine della cottura, l'apparecchio emette un suono e si spegne. Se gli ingredienti non sono pronti, basterà reinserire il contenitore nell'apparecchio e ruotare la manopola del timer per qualche minuto.
18. Per spegnere manualmente l'apparecchio, ruotare la manopola del timer su "0".
19. Estrarre il contenitore, posizionarlo su una superficie piana e resistente al calore, premere il pulsante di sblocco del cestello e contemporaneamente estrarre il cestello dal contenitore sollevandolo verso l'alto. Versare gli alimenti in un piatto e servire.
Per rimuovere gli ingredienti larghi o fragili dal cestello usare delle pinze per alimenti.



ATTENZIONE!

Pericolo di ustioni! Non toccare il contenitore, il cestello e le parti metalliche dell'apparecchio nei minuti seguenti al suo spegnimento. Attendere il raffreddamento delle parti calde.

Assicurarsi che gli ingredienti cucinati con l'apparecchio risultino dorati e non neri o marroni. Rimuovere gli eventuali residui di bruciato dagli alimenti.

IMPORTANTE! Un eventuale eccesso di olio viene raccolto nel fondo del contenitore. Rimuovere sempre il cestello prima di versare gli alimenti nel piatto.

20. Quando avete finito di cuocere gli ingredienti, l'apparecchio può essere subito riutilizzato per preparare altri alimenti.

CONSIGLI DI PREPARAZIONE

- Gli ingredienti più piccoli necessitano di un tempo di cottura leggermente più breve rispetto a ingredienti più grossi.
- Una quantità maggiore di ingredienti richiede un tempo di preparazione leggermente più lungo, mentre una quantità minore un tempo leggermente più breve.
- Mescolare gli ingredienti più piccoli a metà cottura ottimizza il risultato finale e aiuta una cottura uniforme.

- Per un risultato croccante aggiungere pochissimo olio alle patate fresche.
- Gli snack da cuocere al forno possono anche essere cotti nella friggitrice ad aria.
- Utilizzare paste pronte per preparare snack ripieni in modo facile e veloce. Le paste già pronte cuociono più velocemente di quelle fatte in casa.

	Mix-max quantità (g)	Tempo (min)	Temperatura (°C)	Scuotere	Altre informazioni
Patate e patatine fritte					
Patatine fritte, sottili, congelate	300-700	16-18	180	Si	
Patatine fritte, lunghe, congelate	300-700	18-20	200	Si	
Patatine fritte fatte in casa (8x8mm)	300-800	18-25	180	Si	Aggiungere ½ cucchiaino di olio
Patate fatte in casa a spicchi	300-800	18-25	180	Si	Aggiungere ½ cucchiaino di olio
Patate fatte in casa a cubetti	300-750	18-25	180	Si	Aggiungere ½ cucchiaino di olio
Carne e pollo					
Bistecca	100-500	6/8/10	180		Girare a metà cottura
Hamburger	100-500	18-20	180		Girare a metà cottura
Braciola di maiale	100-500	18-20	180		Girare a metà cottura
Petto di pollo	100-500	15-22	200		Controllare che la carne sia cotta
Cosce di pollo	100-500	15-25	180		Controllare che la carne sia cotta
Snacks					
Crocchette di pollo surgelate	100-500	10-15	200	Si	
Involcini primavera	100-400	6-10	200	Si	
Bastoncini di pesce surgelati	100-400	10-15	200	Si	
Verdure ripiene	100-400	10-15	160		
Dolci					
Torte	300	20-25	160		
Muffins	300	15-18	200		
Biscotti	300	20	160		

Per preparare eccellenti patatine fritte fatte in casa:

1. Preriscaldare la friggitrice a 200°C.
2. Scegliere una varietà di patate adatte alla frittura (ad esempio, patate fresche leggermente farinose).
3. Pelare le patate e tagliarle a bastoncini di 1cm di spessore.
4. Mettere a bagno i bastoncini di patate in una ciotola con acqua per almeno 30 minuti.
5. Svuotare la ciotola ed asciugare i bastoncini di patate con uno strofinaccio per piatti o della carta da cucina.
6. Versare mezzo cucchiaio di olio per cucinare in una ciotola, aggiungere i bastoncini e mescolarli fino a quando i bastoncini non sono ricoperti di olio.
7. Rimuovere i bastoncini dalla ciotola con le dita o con un utensile da cucina forato in modo che l'olio in eccesso resti nella ciotola.
8. Mettere i bastoncini nel cestello.
9. Friggere i bastoncini di patate per 18-25 minuti e scuotere il cestello ogni 6 minuti per una cottura uniforme.

Per preparare eccellenti patatine fritte congelate:

1. Preriscaldare la friggitrice a 200°C.
2. Versare 300-700g di patate fritte direttamente nel cestello senza aggiungere olio.
3. Friggere le patatine per 16-18 minuti e scuotere il cestello ogni 6 minuti per una cottura uniforme.



ATTENZIONE!

Non preparare nella friggitrice ingredienti estremamente grassi come ad esempio salsicce.

PULIZIA E CURA DELLA FRIGGITRICE



ATTENZIONE!

Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio scollegare sempre la spina dalla presa di corrente. Ogni intervento va eseguito quando l'apparecchio è freddo.



ATTENZIONE!

Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

- Pulire le parti in plastica con un panno umido non abrasivo e asciugarle con un panno asciutto.
- Pulire la parte interna dell'apparecchio con un panno non abrasivo, imbevuto di acqua calda. Asciugare le superfici.
- Pulire la resistenza con un panno asciutto per rimuovere i residui di cibo.
- Il contenitore e il cestello devono essere lavati con comune detersivo per piatti e una spugna morbida, non abrasiva.
- Per ammorbidire i residui di cibo sul cestello è possibile riempire il contenitore con acqua calda. Aggiungere alcune gocce di detersivo. Inserire il cestello e lasciare agire per almeno 10 minuti. Lavare ed asciugare.
- **Il contenitore e il cestello sono in materiale antiaderente: opacità e segni che potrebbero comparire dopo un uso prolungato sono normali e non compromettono la cottura e il gusto degli alimenti.**

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza 1300-1500W

Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz

Non necessita di olio per friggere

Capacità cestello 2,5 litri

Termostato regolabile 80 - 200°C

Timer regolabile 30 minuti con suono

Spegnimento automatico a fine cottura o con cestello aperto

Pareti e maniglia termoisolanti

Contenitore e cestello antiaderenti

Contenitore e cestello rimovibili e lavabili

Indicatore luminoso

Piedini antiscivolo

Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.

RIPARAZIONI:

Attenzione: l'apparecchio può essere riparato solo da specialisti autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni. In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell'UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato, chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto per un sicuro riciclaggio.



Apparecchio conforme alle direttive
EMC – LVD – RoHS

L'azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti nei colori.

Importato da Improve Srl



T. 031 4030616

Via Tentorio 4/H 22100 Como

www.improvesrl.com

Distribuito da RTI S.p.a.

B.U. Media4commerce

V.le Europa 44, 20093 Cologno Monzese