



GUIDA PER L'UTENTE



STIRA GOLD



STIRA GOLD



Vi ringraziamo per aver acquistato Stira Gold. Per evitare al massimo la formazione di pieghe durante la stiratura, leggere attentamente le istruzioni e conservarle per future necessità.

Sommario

Avvertenze e consigli per la sicurezza	2	Suggerimenti per la stiratura	7
Stira Gold	4	Pulizia e manutenzione	8
Utilizzo di Stira Gold	5	Manutenzione generale	8
Primo utilizzo di Stira Gold	5	Pulizia del filtro	8
Istruzioni di base	5	Garanzia	8
Stiratura a secco	5	Informazioni tecniche	9
Stiratura a vapore	6	Specifiche tecniche	9
Utilizzo dei colpi di vapore	6	Smaltimento e protezione dell'ambiente	9
Utilizzo verticale	6		
Dopo la stiratura	7		



Avvertenze e consigli per la sicurezza

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Utilizzare Stira Gold solo per l'uso a cui è preposto, conformemente a quanto descritto nel presente manuale.

Tenere il ferro ed il suo cordone fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni quando è alimentato o si sta raffreddando.

Non toccare le parti riscaldate, l'acqua calda o il vapore, ci si può scottare. La piastra in ceramica si surriscalda notevolmente quando l'apparecchio è in funzione. Non toccarla durante e subito dopo l'utilizzo.

Non dirigere mai il getto di vapore verso persone o animali. Assicurarsi che non entri mai a contatto con la pelle.

Per evitare il rischio di fuoriuscite e di ustioni, **NON CAPOVOLGERE MAI Stira Gold.**

Prodotto esclusivamente destinato per uso interno. Non destinato per uso industriale o commerciale.

Non utilizzare su superfici sensibili al calore o al vapore come i piani di lavoro o il legno lucido.

Utilizzare solo attacchi specificamente raccomandati per l'uso con questo ferro da stiro.

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando collegato



all'alimentazione elettrica. Scollegare sempre Stira Gold dall'alimentazione al termine dell'utilizzo. Non utilizzare eventuali parti danneggiate.

Non utilizzare mai Stira Gold se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, è caduto, è danneggiato o perde.

Non tentare di riparare Stira Gold, il cavo dell'alimentazione o la spina se sono danneggiati. Per le riparazioni, rivolgersi esclusivamente a un tecnico dell'assistenza qualificato.

Scollegare sempre Stira Gold dall'alimentazione quando si riempie il serbatoio dell'acqua. Non riempire eccessivamente il serbatoio.

Riempire il serbatoio con acqua distillata o bollita per evitare la formazione di depositi di calcare.

Non toccare mai la piastra di ceramica quando il ferro è acceso o subito dopo averlo spento.

Accertarsi che il cavo di alimentazione non tocchi mai la piastra di ceramica durante o subito dopo l'utilizzo.


Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'acqua sia ben chiuso prima dell'utilizzo. Evitare che il serbatoio dell'acqua si svuoti completamente durante l'utilizzo.

Utilizzare su superfici stabili, piane e adatte alla stiratura.

Far raffreddare completamente la piastra di ceramica prima delle operazioni di pulizia.

Verificare che la tensione della rete domestica (CA, corrente alternata) corrisponda a quella indicata sulla targhetta di Stira Gold.

Stira Gold



Utilizzo di Stira Gold

Primo utilizzo di Stira Gold

Importante - Ogni ferro viene controllato in fabbrica ed è possibile che dell'acqua resti intrappolata all'interno.

Prima di stirare indumenti e tessuti per la prima volta, si consiglia di utilizzare Stira Gold® su un panno umido per alcuni minuti per permettere la rimozione di eventuali residui del processo di fabbricazione dalla piastra in ceramica ed evitare che si trasferiscano sugli indumenti.

Durante questa operazione, si può avvertire un lieve odore o una piccola quantità di fumo; è assolutamente normale e scompariranno rapidamente.

Nelle zone con acqua dura, si raccomanda di utilizzare una miscela di acqua del rubinetto per il 50% e acqua distillata o demineralizzata per il restante 50%.


Utilizzare solo acqua pulita e pura che non contiene sostanze inquinanti o chimiche.

Non utilizzare additivi chimici, sostanza profumate o decalcificanti.

Sciacquare il sistema riempiendo il serbatoio dell'acqua, impostando il ferro sulla temperatura massima e premendo il pulsante del getto di vapore.

Eseguire questa procedura almeno una volta prima di utilizzare Stira Gold® per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo.

termine, chiudere il tappo.




Nota: Utilizzare acqua in bottiglia o filtrata. L'acqua del rubinetto aumenta il rischio di depositi di calcare e riduce la durata del ferro da stiro.

2. Collegare Stira Gold alla presa di alimentazione e accenderlo. Assicurarsi che la spia del vapore sia spenta (se è accesa, premere una volta il pulsante colpo di vapore) e la manopola di regolazione del vapore sia impostata su Min.
3. Impostare il termostato come desiderato. Sono disponibili sette opzioni di impostazione: Min, Nylon, Seta, Lana, Cotone, Lino e Max. Quando si ruota il termostato, la spia del calore si accende. Max.

Istruzioni di base

1. Sollevare il tappo del serbatoio e riempirlo d'acqua. Quando si riempie il serbatoio vuoto, reggerlo in posizione verticale e utilizzare il misurino fornito per riempirlo fino all'indicatore "Max" apposto su Stira Gold. Per rabboccare il serbatoio durante l'uso, mantenere Stira Gold in posizione orizzontale e usare il misurino secondo necessità, prestando attenzione a non riempire eccessivamente il serbatoio. Al



- Mantenere il ferro da stiro in posizione verticale e attendere che la spia del calore si spenga. Ora Stira Gold ha raggiunto la temperatura richiesta.
- Stira Gold è pronto all'uso. Durante l'utilizzo il ferro mantiene la piastra di ceramica in temperatura, pertanto la spia del calore può accendersi e spegnersi.

Stiratura a secco

- Assicurarsi che il pulsante colpo di vapore sia premuto e che la manopola di regolazione del vapore sia impostata al minimo.
- Impostare il termostato come desiderato e attendere che la piastra di ceramica si scaldi. Quando la spia del calore si spegne, è possibile utilizzare il ferro.

Nota: Non riempire il serbatoio dell'acqua se si stira a secco.

Stiratura a vapore

- Ruotare la manopola di regolazione del vapore da Min fino all'impostazione desiderata.
Sono disponibili quattro opzioni di impostazione: Min, Vapore leggero, Vapore intenso e Max.
- Impostare la temperatura con il termostato. Se si sceglie di impostare il vapore su Vapore intenso o Max, selezionare Lino o Max con il termostato.
- Premere il pulsante colpo di vapore una volta per attivare l'erogazione e iniziare la stiratura.

- Quando si mantiene il ferro in posizione verticale, assicurarsi che la manopola di regolazione del vapore sia impostata su Min e premere il pulsante colpo di vapore per interromperne l'erogazione. In questo modo si interrompe l'erogazione continua del vapore..


Nota: È possibile utilizzare Stira Gold su loghi, stampe, zip, paillette ecc. Per evitare il rischio di danneggiarli, sollevare la piastra di ceramica e utilizzare il getto di vapore per stirare le pieghe vicino e attorno alle finiture.

Utilizzo dei colpi di vapore

Per stirare le pieghe più difficili e ostinate, si può ricorrere a un colpo di vapore.

Quando il termostato è impostato su Lana, Lino o Cotone, premere il pulsante colpo di vapore per emettere un getto improvviso di vapore. Subito dopo premerlo nuovamente per interrompere l'erogazione di vapore.

Prima di erogare un secondo colpo di vapore, attendere qualche istante e ripetere l'operazione. Ripetere tutte le volte che si ritiene necessario.



Utilizzo verticale – per stiratura a vapore di indumenti e tessuti

1. Per utilizzare la spazzola per tessuti, infilarla con cautela sulla punta di Stira Gold prima di accenderlo.
2. Una volta installata la spazzola, impostare il termostato su temperature elevate, come Cotone, Lino o Max. Impostare la manopola di regolazione vapore come desiderato.
3. Attendere che la spia del calore si sia spenta. Impugnare Stira Gold e mantenerlo in posizione verticale, con la punta leggermente inclinata in avanti.
4. Premere il pulsante colpo di vapore e muovere il ferro dall'alto al basso lungo gli indumenti o i tessuti da stirare. Per colpi di vapore più intensi, spegnere e riaccendere

il pulsante colpo di vapore.

5. Se il getto di vapore diminuisce, inclinare il ferro in avanti, in posizione orizzontale, e poi riportarlo in posizione verticale.

NON capovolgere il ferro durante la stiratura verticale.

Dopo la stiratura

1. Lasciar raffreddare completamente. Scollegare il ferro dalla presa di alimentazione e svuotare il serbatoio dell'acqua.
2. Pulire la piastra di ceramica e il copri piastra con un panno umido, per rimuovere qualsiasi residuo.
3. Avvolgere il cavo attorno al ferro e riporlo in posizione verticale, su una superficie pulita, asciutta e piana.

Suggerimenti per la stiratura

- Prima di stirare gli indumenti, leggere attentamente le presenti istruzioni riportate sull'etichetta per la manutenzione.
- Per ottenere i risultati migliori, utilizzare un'asse da stiro a rete che consente l'evacuazione del vapore.
- Raggruppare gli indumenti da stirare in funzione della temperatura richiesta per la stiratura. Iniziare dagli indumenti che richiedono temperature più basse, perché Stira Gold impiega meno tempo a riscaldarsi che a raffreddarsi.
- Stirare a basse temperature i capi dai tessuti misti. Se non si è certi della temperatura da impostare per la stiratura, effettuare una prova su un'area ristretta dell'indumento, come una cucitura interna.
- Stirare i capi di pura lana con Stira Gold attivando l'erogazione del vapore e posizionando un panno asciutto sull'area da stirare. Utilizzare l'impostazione Vapore intenso con una temperatura media.
- Per stirare i capi di velluto o i tessuti che tendono a diventare lucidi, muovere il ferro da stiro in un'unica direzione e applicare solo una leggera pressione.
- Stirare i capi di seta dal rovescio. Per prevenire la comparsa di macchie, non spruzzare l'acqua direttamente su seta e altri tessuti delicati.

Pulizia e manutenzione

Manutenzione generale


Assicurarsi che Stira Gold sia scollegato dall'alimentazione e si sia completamente raffreddato prima di eseguire le operazioni di pulizia.

Pulire la piastra di ceramica e il corpo del ferro con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare spugne e spazzole abrasive su nessuna parte del ferro.


Svuotare il serbatoio dell'acqua prima di riporre il ferro.

Pulizia del filtro


1. Utilizzare un cacciavite a taglio per rimuovere il copri punta.



2. Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere le tre viti del filtro.



3. Rimuovere il filtro di dispersione del calore e pulirlo con una spazzola per eliminare eventuali ostruzioni o residui all'interno.



4. Ricollegare il filtro e riavvitare le viti, quindi riposizionare il copri punta.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna nel caso di qualsiasi difetto di produzione e dei materiali.

Non sono invece coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difetto se a causa di:

- Ogni guasto e danno che non deriva difetto di fabbricazione;
- I guasti dovuti ad uso improprio e diverso da quello indicato nel libretto di istruzioni;
- I guasti derivanti da caso fortuito (incendi/cortocircuiti) o da fatti imputabili a terzi (manomissioni);
- I danni causati dall'utilizzo di componenti non originali;
- I danni causati dal cliente;
- Le parti (filtri, spazzole, batterie, guaine, ecc.) danneggiate dal consumo (beni consumabili) o dalla normale usura.
- Eventuali danni causati dal calcare.
- Guasti derivanti da mancata manutenzione/ pulizia secondo le istruzioni del produttore.
- Il montaggio di accessori non originali, modificati o non adatti all'apparecchio.
- Danni causati dall'utilizzo di acqua diversa da quella indicata nelle istruzioni.
- Danni causati dall'utilizzo di diluenti chimici, liquidi profumati o sostanze decalcificanti.
- Danneggiamento piastra causato da stiratura di tessuti non idonei o con temperature non adeguate al tessuto.

L'utilizzo non appropriato e/o non conforme alle istruzioni per l'uso e a qualunque altra avvertenza, disposizione contenuta nel presente manuale, invalida la garanzia.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

Informazioni tecniche

Technical Specifications	
Lunghezza del cavo	2,44 m
Vapore continuo	48 g/min
Serbatoio	380 ml
Potenza	2200 W
Alimentazione elettrica	220-240 V ~ 50 Hz
Modello	LB-113

Smaltimento e protezione dell'ambiente



Il presente prodotto è regolamentato dalla direttiva RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici ma trasportato presso il centro di raccolta locale per il riciclo. Per maggiori informazioni, contattare l'autorità locale o l'agenzia di smaltimento autorizzata.

Prodotto da JML

JML, Unit 1 Eastside, Port of Tyne, South Shields, NE33 5SP

Distribuito da RTI S.p.A.

B.U. Media4commerce

Viale Europa 44, 20093 Cologno Monzese (MI)

www.mediashopping.it

Fabbricato in Cina

Stira Gold è il marchio italiano di Phoenix Gold

