



# GUIDA PER L'UTENTE



**STIRA GOLD**



# STIRA GOLD



Vi ringraziamo per aver acquistato Stira Gold. Per evitare al massimo la formazione di pieghe durante la stiratura, leggere attentamente le istruzioni e conservarle per future necessità.

## Sommario

<b>Avvertenze e consigli per la sicurezza</b>	<b>2</b>	<b>Suggerimenti per la stiratura</b>	<b>7</b>
<b>Stira Gold</b>	<b>4</b>	<b>Pulizia e manutenzione</b>	<b>8</b>
<b>Utilizzo di Stira Gold</b>	<b>5</b>	Manutenzione generale	8
Primo utilizzo di Stira Gold	5	Pulizia del filtro	8
Istruzioni di base	5	<b>Garanzia</b>	<b>8</b>
Stiratura a secco	5	<b>Informazioni tecniche</b>	<b>9</b>
Stiratura a vapore	6	Specifiche tecniche	9
Utilizzo dei colpi di vapore	6	Smaltimento e protezione dell'ambiente	9
Utilizzo verticale	6		
Dopo la stiratura	7		



## Avvertenze e consigli per la sicurezza

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Utilizzare Stira Gold solo per l'uso a cui è preposto, conformemente a quanto descritto nel presente manuale.

Tenere il ferro ed il suo cordone fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni quando è alimentato o si sta raffreddando.

Non toccare le parti riscaldate, l'acqua calda o il vapore, ci si può scottare. La piastra in ceramica si surriscalda notevolmente quando l'apparecchio è in funzione. Non toccarla durante e subito dopo l'utilizzo.

Non dirigere mai il getto di vapore verso persone o animali. Assicurarsi che non entri mai a contatto con la pelle.

Per evitare il rischio di fuoriuscite e di ustioni, **NON CAPOVOLGERE MAI Stira Gold.**

Prodotto esclusivamente destinato per uso interno. Non destinato per uso industriale o commerciale.

Non utilizzare su superfici sensibili al calore o al vapore come i piani di lavoro o il legno lucido.

Utilizzare solo attacchi specificamente raccomandati per l'uso con questo ferro da stiro.

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando collegato



all'alimentazione elettrica. Scollegare sempre Stira Gold dall'alimentazione al termine dell'utilizzo. Non utilizzare eventuali parti danneggiate.

Non utilizzare mai Stira Gold se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, è caduto, è danneggiato o perde.

Non tentare di riparare Stira Gold, il cavo dell'alimentazione o la spina se sono danneggiati. Per le riparazioni, rivolgersi esclusivamente a un tecnico dell'assistenza qualificato.

Scollegare sempre Stira Gold dall'alimentazione quando si riempie il serbatoio dell'acqua. Non riempire eccessivamente il serbatoio.

Riempire il serbatoio con acqua distillata o bollita per evitare la formazione di depositi di calcare.

Non toccare mai la piastra di ceramica quando il ferro è acceso o subito dopo averlo spento.

Accertarsi che il cavo di alimentazione non tocchi mai la piastra di ceramica durante o subito dopo l'utilizzo.


Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'acqua sia ben chiuso prima dell'utilizzo. Evitare che il serbatoio dell'acqua si svuoti completamente durante l'utilizzo.

Utilizzare su superfici stabili, piane e adatte alla stiratura.

Far raffreddare completamente la piastra di ceramica prima delle operazioni di pulizia.

Verificare che la tensione della rete domestica (CA, corrente alternata) corrisponda a quella indicata sulla targhetta di Stira Gold.

# Stira Gold



# Utilizzo di Stira Gold


## Primo utilizzo di Stira Gold

Prima di stirare indumenti o tessuti per la prima volta, si raccomanda di utilizzare Stira Gold su un panno umido per alcuni minuti. In questo modo verrà eliminato qualsiasi residuo di fabbricazione dalla piastra di ceramica, evitando che possa essere trasferito sui capi.

La presenza di un leggero odore e di una piccola quantità di fumo sono assolutamente normali all'inizio e scompaiono velocemente.


## Istruzioni di base

1. Sollevare il tappo del serbatoio e riempirlo d'acqua. Quando si riempie il serbatoio vuoto, reggerlo in posizione verticale e utilizzare il misurino fornito per riempirlo fino all'indicatore "Max" apposto su Stira Gold. Per rabboccare il serbatoio durante l'uso, mantenere Stira Gold in posizione orizzontale e usare il misurino secondo necessità, prestando attenzione a non riempire eccessivamente il serbatoio. Al termine, chiudere il tappo.



**Nota:** Utilizzare acqua in bottiglia o filtrata. L'acqua del rubinetto aumenta il rischio di depositi di calcare e riduce la durata del ferro da stiro.

2. Collegare Stira Gold alla presa di alimentazione e accenderlo. Assicurarsi che la spia del vapore sia spenta (se è accesa, premere una volta il pulsante colpo di vapore) e la manopola di regolazione del vapore sia impostata su Min.
3. Impostare il termostato come desiderato. Sono disponibili sette opzioni di impostazione: Min, Nylon, Seta, Lana, Cotone, Lino e Max. Quando si ruota il termostato, la spia del calore si accende. Max.



4. Mantenere il ferro da stiro in posizione verticale e attendere che la spia del calore si spenga. Ora Stira Gold ha raggiunto la temperatura richiesta.
5. Stira Gold è pronto all'uso. Durante l'utilizzo il ferro mantiene la piastra di ceramica in temperatura, pertanto la spia del calore può accendersi e spegnersi.

## Stiratura a secco

1. Assicurarsi che il pulsante colpo di vapore sia premuto e che la manopola di regolazione del vapore sia impostata al minimo.
2. Impostare il termostato come desiderato e attendere che la piastra di ceramica si scaldi. Quando la spia del calore si spegne, è possibile utilizzare il ferro.

Nota: Non riempire il serbatoio dell'acqua se si stira a secco.

## Stiratura a vapore

---

1. Ruotare la manopola di regolazione del vapore da Min fino all'impostazione desiderata.  
Sono disponibili quattro opzioni di impostazione: Min, Vapore leggero, Vapore intenso e Max.
2. Impostare la temperatura con il termostato. Se si sceglie di impostare il vapore su Vapore intenso o Max, selezionare Lino o Max con il termostato.
3. Premere il pulsante colpo di vapore una volta per attivare l'erogazione e iniziare la stiratura.
4. Quando si mantiene il ferro in posizione verticale, assicurarsi che la manopola di regolazione del vapore sia impostata su Min e premere il pulsante colpo di vapore per interromperne l'erogazione. In questo modo si interrompe l'erogazione continua del vapore..

**Nota:** È possibile utilizzare Stira Gold su loghi, stampe, zip, paillette ecc. Per evitare il rischio di danneggiarli, sollevare la piastra di ceramica e utilizzare il getto di vapore per stirare le pieghe vicino e attorno alle finiture.

## Utilizzo dei colpi di vapore

---

Per stirare le pieghe più difficili e ostinate, si può ricorrere a un colpo di vapore.

Quando il termostato è impostato su Lana, Lino o Cotone, premere il pulsante colpo di vapore per emettere un getto improvviso di vapore. Subito dopo premerlo nuovamente per interrompere l'erogazione di vapore.


Prima di erogare un secondo colpo di vapore, attendere qualche istante e ripetere l'operazione. Ripetere tutte le volte che si ritiene necessario.

## Utilizzo verticale – per stiratura a vapore di indumenti e tessuti

---

1. Per utilizzare la spazzola per tessuti, infilarla con cautela sulla punta di Stira Gold prima di accenderlo.
2. Una volta installata la spazzola, impostare il termostato su temperature elevate, come Cotone, Lino o Max. Impostare la manopola di regolazione vapore come desiderato.
3. Attendere che la spia del calore si sia spenta. Impugnare Stira Gold e mantenerlo in posizione verticale, con la punta leggermente inclinata in avanti.
4. Premere il pulsante colpo di vapore e muovere il ferro dall'alto al basso lungo gli indumenti o i tessuti da stirare. Per colpi di vapore più intensi, spegnere e riaccendere il pulsante colpo di vapore.
5. Se il getto di vapore diminuisce, inclinare il ferro in avanti, in posizione orizzontale, e poi riportarlo in posizione verticale.

NON capovolgere il ferro durante la stiratura verticale.



## Dopo la stiratura

---

1. Lasciar raffreddare completamente. Scollegare il ferro dalla presa di alimentazione e svuotare il serbatoio dell'acqua.
2. Pulire la piastra di ceramica e il copri piastra con un panno umido, per rimuovere qualsiasi residuo.
3. Avvolgere il cavo attorno al ferro e riportarlo in posizione verticale, su una superficie pulita, asciutta e piana.

## Suggerimenti per la stiratura

- Prima di stirare gli indumenti, leggere attentamente le presenti istruzioni riportate sull'etichetta per la manutenzione.
- Per ottenere i risultati migliori, utilizzare un'asse da stiro a rete che consente l'evacuazione del vapore.
- Raggruppare gli indumenti da stirare in funzione della temperatura richiesta per la stiratura. Iniziare dagli indumenti che richiedono temperature più basse, perché Stira Gold impiega meno tempo a riscaldarsi che a raffreddarsi.
- Stirare a basse temperature i capi dai tessuti misti. Se non si è certi della temperatura da impostare per la stiratura, effettuare una prova su un'area ristretta dell'indumento, come una cucitura interna.
- Stirare i capi di pura lana con Stira Gold attivando l'erogazione del vapore e posizionando un panno asciutto sull'area da stirare. Utilizzare l'impostazione Vapore intenso con una temperatura media.
- Per stirare i capi di velluto o i tessuti che tendono a diventare lucidi, muovere il ferro da stiro in un'unica direzione e applicare solo una leggera pressione.
- Stirare i capi di seta dal rovescio. Per prevenire la comparsa di macchie, non spruzzare l'acqua direttamente su seta e altri tessuti delicati.

# Pulizia e manutenzione

## Manutenzione generale


Assicurarsi che Stira Gold sia scollegato dall'alimentazione e si sia completamente raffreddato prima di eseguire le operazioni di pulizia.

Pulire la piastra di ceramica e il corpo del ferro con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare spugne e spazzole abrasive su nessuna parte del ferro.


Svuotare il serbatoio dell'acqua prima di riporre il ferro.

## Pulizia del filtro


1. Utilizzare un cacciavite a taglio per rimuovere il copri punta.



2. Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere le tre viti del filtro.



3. Rimuovere il filtro di dispersione del calore e pulirlo con una spazzola per eliminare eventuali ostruzioni o residui all'interno.



4. Ricollegare il filtro e riavvitare le viti, quindi riposizionare il copri punta.

## Garanzia

Questo prodotto è garantito incondizionatamente per un anno da qualsiasi difetto di produzione e dei materiali. La presente garanzia non

inizia i diritti di legge. Per qualsiasi problema o domanda sul prodotto, contattare il servizio di assistenza clienti.

# Informazioni tecniche

Technical Specifications	
Lunghezza del cavo	2,44 m
Vapore continuo	48 g/min
Serbatoio	380 ml
Potenza	2200 W
Alimentazione elettrica	220-240 V ~ 50 Hz
Modello	LB-113

## Smaltimento e protezione dell'ambiente

---



Il presente prodotto è regolamentato dalla direttiva RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici ma trasportato presso il centro di raccolta locale per il riciclo. Per maggiori informazioni, contattare l'autorità locale o l'agenzia di smaltimento autorizzata.

**Prodotto da JML**

JML, Unit 1 Eastside, Port of Tyne, South Shields, NE33 5SP

**Distribuito da Media Shopping S.p.A.**

Viale Europa 44, 20093 Cologno Monzese (MI)

[www.mediashopping.it](http://www.mediashopping.it)

Fabbricato in Cina

